


1.



UNPACK BASE AND SET ON FLAT,
DRY SURFACE. SECURE BASE
USING C-CLAMP

DÉBALLER LA BASE ET LA
PLACER SUR UNE SURFACE
PLANE ET SÈCHE. FIXER LA BASE
AVEC L'ÉTAU EN « C ».


2.



PLACE PITCHER ONTO BASE AND
TURN TO LOCK. ADD LIQUID
INGREDIENTS FIRST. TURN LID
TO LOCK.

INSÉRER LE RÉCIPENT DANS LA BASE ET
LE TOURNER POUR LE VERROUILLER. AJOUTER
LES INGRÉDIENTS LIQUIDES EN PREMIER.
FERMER ET VERROUILLER LE COUVERCLE.

3.



SELECT SPEED BY INSERTING
HANDLE INTO BASE. HOLD BLENDER
AT TOP AND CRANK HANDLE.

SÉLECTIONNER LA VITESSE, EN
INSÉRANT LA MANIVELLE DANS LA BASE.
EN TENANT LA PARTIE SUPÉRIEURE DU
MÉLANGEUR, TOURNER LA MANIVELLE.

4.



REMOVE SHOT CAP,
POUR, SERVE, ENJOY...

RETIRER LE COUVERCLE,
VERSEZ, SERVEZ ET SAVOURER...